Titre: Sélection d'un ou plusieurs champs dans une Struct[...]

Date: 07/02/2011 Page: 1/6 Responsable: Jean-Pierre LEFEBVRE Clé: U4.71.00 Révision: 5501

Sélection d'un ou plusieurs champs dans une Structure de Données RESULTAT

1 But

Description des mots-clés d'accès aux champs de grandeurs d'une structure de données de type resultat.

Pour extraire un champ de grandeurs dans un concept resultat on dispose de deux types d'indicateurs : les noms symboliques et les variables d'accès.

Ce document décrit l'ensemble des mots-clés permettant d'accéder aux champs de grandeur contenus dans une structure de données resultat et utilisés dans les commandes CALC ELEM [U4.81.01], CALC_NO [U4.81.02], CALC_G [U4.82.03], COMB_SISM_MODAL [U4.84.01], EXTR_MODE [U4.52.12], IMPR_GENE [U4.91.02], IMPR_RESU [U4.91.01], LIRE_RESU [U7.02.01], POST_ELEM [U4.81.22], POST RCCM [U4.83.11], POST RELEVE T [U4.81.21], RECU FONCTION [U4.32.03], TEST RESU [U4.92.01].

[listr8]

[DEFAUT]

[DEFAUT]

[R]

[R]

Titre : Sélection d'un ou plusieurs champs dans une Struct[...]

Date : 07/02/2011 Page : 2/6

Responsable : Jean-Pierre LEFEBVRE

Clé : U4.71.00 Révision : 5501

Choix de résultats dérivés

2 Syntaxe

```
SENSIBILITE =
                        (... voir [U4.50.02])
# Extraction d'un champ de grandeur de resu
   \Diamond
              TOUT CHAM
                                /'OUI',
                                                          [DEFAUT]
                                 /'NON',
                                L NOMSYMB,
              NOM CHAM
                                                          [l K16]
              TOUT ORDRE
                                 'OUI',
                                                          [DEFAUT]
              NUME ORDRE
                             =
                                LORDRE,
                                                          [l I]
              LIST ORDRE
                                LENTI,
                                                          [listis]
              TOUT MODE
                                 'OUI',
              NUME MODE
                                LMODE,
                                                          [l I]
              LIST MODE
                                LENTI,
                                                          [listis]
              NOEUD CMP
                                LNOECMP,
                                                          [l K16]
              NOM CAS
                                NCAS,
                                                          [K16]
              ANGL
                                LANGL,
                                                          [1 R]
              FREO
                                LFREQ,
                                                          [1 R]
              LIST FREQ
                                LREEL,
                                                          [listr8]
              TOUT INST
                                 'OUI',
              INST
                                LINST,
                                                          [1 R]
```

PRECISION = prec

=

'RELATIF'

'ABSOLU'

/ prec

LREEL,

1.0E-3 ou 1.0D-6,*

• PREC = 10⁻³ pour les commandes suivantes : TEST RESU, EXTR MODE, COMB SISM MODAL,

LIST INST

=

PRECISION =

CRITERE

CRITERE =

•PREC = 10⁻⁶ pour les commandes suivantes: CALC_ELEM, CALC_NO, CALC_G, IMPR_GENE, IMPR_RESU, LIRE_RESU, POST_ELEM, POST_RCCM, POST_RELEVE_T, POST_RCCM.

La valeur par défaut de 1.0D-6 pour la précision relative a été choisie très petite pour éviter de sélectionner des valeurs très proches obtenues par exemple lors du re-découpage automatique du pas de temps.

Le mot-clé PRECISION devient obligatoire (pas de valeur par défaut) si CRITERE='ABSOLU'.

 \Diamond

^{*} Cette valeur par défaut dépend de la structure de données de type résultat qui est exploitée.

Titre: Sélection d'un ou plusieurs champs dans une Struct[...]

Date: 07/02/2011 Page: 3/6 Responsable: Jean-Pierre LEFEBVRE Clé: U4.71.00 Révision: 5501

Opérande SENSIBILITE 3

♦ SENSIBILITE : liste de paramètres sensibles

Ce mot-clé est suivi d'une liste de paramètres sensibles. Il précise que l'on ne s'intéresse pas au résultat en lui-même, mais à la dérivée du résultat par rapport à un paramètre. Ainsi une séquence de ce type:

```
RESULTAT
             = RESU,
SENSIBILITE = (PS),
NOM CHAMP
             = 'DEPL'
```

signifie que l'on va opérer sur la dérivée du champ de déplacement du résultat RESU par rapport au paramètre PS.

Voir [U4.50.02] pour les détails sur les paramètres associés au mot-clé.

Extraction d'un champ de grandeur

4.1 Choix des noms symboliques : Opérandes TOUT CHAM / NOM CHAM

```
TOUT CHAM
                  /'OUI'
                             [DEFAUT]
```

Ce mot clé indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) de grandeurs effectivement calculé(s) pour le concept résultat RESU. Si l'on n'utilise pas l'opérande NOM CHAM, cet opérande est pris par défaut à 'OUI'.

Les champs possibles sont décrits dans les documentations spécifiques des concepts resultat.

Exemple: les champs possibles sont pour un résultat du type evol elas [U4.51.01]:

```
DEPL
SIGM ELNO
EPSI ELNO
   ... ...
   NOM CHAM
                      L NOMSYMB [1 K16]
```

Un concept resultat peut se composer de plusieurs champs de grandeurs de type champ aux nœuds ou champ par élément. Ce mot clé permet de choisir une liste de noms symboliques de champ parmi l'ensemble des possibles (Cf. TOUT CHAM).

Remarque:

Les mots clés TOUT CHAM et NOM CHAM ne peuvent être utilisés simultanément.

4.2 Choix des numéros d'ordre : Opérandes TOUT ORDRE/NUME ORDRE/ LIST ORDRE

```
TOUT ORDRE
                  'OUI'
                                 [DEFAUT]
```

Ce mot clé permet d'accéder au(x) champ(s) pour tous les numéros d'ordre déjà calculés.

Exemple:

- tous les instants pour un résultat de type evol ...
- tous les modes propres pour un résultat de type mode meca.

Manuel d'utilisation

Révision: 5501

Date: 07/02/2011 Page: 4/6

Clé: U4.71.00

Titre : Sélection d'un ou plusieurs champs dans une Struct[...]
Responsable : Jean-Pierre LEFEBVRE

/ NUME ORDRE : LORDRE [1 I]

Ce mot clé permet de n'accéder qu'au(x) champ(s) correspondant à une liste de numéros d'ordre LORDRE (le pluriel est employé ici pour le cas où l'on a choisi TOUT CHAM = 'OUI').

Exemple: RESU = (F(RESULTAT= RESU, TOUT CHAM = 'OUI', NUME ORDRE= (3,6))

On accédera à tous les champs calculés au troisième et au sixième numéro d'ordre.

```
/ LIST ORDRE : LENTI [listis]
```

Le mot clé LIST_ORDRE indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) correspondant à une liste de numéros d'ordre LENTI, définie par l'opérateur DEFI_LIST_ENTI [U4.34.02] (LENTI est donc un concept de type listis).

Exemple:

```
LISTE = DEFI_LIST_ENTI ( VALE = (3,6))
RESU = (_F ( RESULTAT= RESU, TOUT_CHAM = 'OUI', LIST_ORDRE= LISTE )
```

On accédera à tous les champs calculés au troisième et au sixième numéro d'ordre.

4.3 Autres façons de choisir les numéros d'ordre : variables d'accès

4.3.1 Opérandes TOUT MODE/NUME MODE/LIST MODE/NOEUD CMP

```
/ TOUT MODE = 'OUI'
```

Ce mot clé indique que l'on veut accéder à tous les champs pour tous les numéros de mode déjà calculés.

Il n'est licite que pour les types de concept resultat (mode statiques ou dynamiques) ayant pour variable d'accès NUME MODE.

```
/ NUME MODE = LMODE [1 I]
```

Ce mot clé indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) correspondant à une liste de numéros de mode LMODE. Ces numéros sont ceux affectés par l'algorithme de calcul.

Il n'est licite que pour les types de concept resultat (mode statiques ou dynamiques) ayant pour variable d'accès $NUME\ MODE$.

```
Exemple: RESU = ( F(RESULTAT= RESU, TOUT CHAM = 'OUI', NUME MODE= (3,6))
```

On accédera à tous les champs correspondant au troisième et au sixième mode.

```
/ LIST MODE = LENTI [listis]
```

Le mot clé LIST_MODE indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) correspondant à une liste de numéros de modes LENTI, définie par l'opérateur DEFI_LIST_ENTI [U4.34.02] (LENTI est donc un concept de type listis). Il n'est valide que pour les types de concept résultat ayant pour variable d'accès $NUME_MODE$.

Exemple:

```
LISTE = DEFI_LIST_ENTI ( VALE = (3,6))
RESU = ( F( RESULTAT= RESU, TOUT CHAM = 'OUI', LIST MODE= LISTE )
```

On accédera à tous les champs correspondant au troisième et au sixième mode.

```
/ NOEUD CMP = LNOECMP [1 K16]
```

Les résultats de type <code>base_modale</code> ou <code>mode_stat</code> ont pour variable d'accès <code>NOEUD_CMP</code>. La valeur de ces variables d'accès s'obtient en concaténant le nom du nœud et le nom de la composante. Pour spécifier une valeur de la variable d'accès, l'utilisateur donnera deux noms, le

Manuel d'utilisation Fascicule u4.71 : Extraction dans un résultat

Titre : Sélection d'un ou plusieurs champs dans une Struct[...]
Responsable : Jean-Pierre LEFEBVRE

Date : 07/02/2011 Page : 5/6 Clé : U4.71.00 Révision : 5501

nom du nœud suivi du nom de la composante. Une liste de n variables d'accès sera introduite par la donnée de n couples (nom du nœud, nom de la composante).

Une liste de valeurs de cette variable d'accès peut être fournie par la liste (couple1, couple2, ...)

4.3.2 Opérande NOM CAS

/ NOM CAS = NCAS [K16]

Le mot clé NOM_CAS indique que l'on veut accéder au champ correspondant à un cas de chargement. Il n'est licite que pour les concepts resultat de type mult_elas qui ont pour variable d'accès NOM CAS et produits par MACRO ELAS MULT [U4.51.02].

4.3.3 Opérande ANGL

/ ANGL = LANGL [1 R]

Le mot clé ANGL indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) recombiné(s) pour une liste d'angles. Il n'est licite que pour les concepts resultat de type comb_fourier qui ont pour variable d'accès ANGL et produits par l'opérateur COMB FOURIER [U4.83.31].

4.3.4 Opérandes FREQ / LIST FREQ

Ces opérandes ne sont licites que pour les types de concept résultat ayant pour variable d'accès FREQ (mode_meca, dyna_harm, ...).

```
/ FREQ = LFREQ [1 R]
```

Le mot clé FREQ indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) correspondant à une liste de fréquences LFREQ.

Exemple: RESU = (F(RESULTAT= RESU, TOUT CHAM = 'OUI', FREQ= (3.52,7.37))

On accédera à tous les champs correspondant aux fréquences 3.52 et 7.37.

```
/ LIST FREQ = LREEL [listr8]
```

Le mot clé LIST_FREQ indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) correspondant à une liste de fréquences LREEL, définie par l'opérateur DEFI_LIST_REEL (LREEL est donc un concept de type listr8).

Exemple:

```
LISTE = DEFI_LIST_REEL ( VALE = (3.52,7.37))
RESU = (F(RESULTAT= RESU, TOUT CHAM = 'OUI', LIST FREQ = LISTE)
```

On accédera à tous les champs correspondant aux fréquences 3.52 et 7.37.

4.3.5 Opérandes TOUT_INST / INST / LIST_INST

Ces opérandes ne sont licites que pour les types de concept résultat d'évolution temporelle ayant pour variables d'accès INST (evol noli, evol ther, dyna trans, ...).

```
/ TOUT_INST = 'OUI'
```

Ce mot clé indique que l'on veut accéder à tous les champs pour tous les instants déjà calculés.

```
/ INST = LINST [1 R]
```

Le mot clé INST indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) correspondant à une liste d'instants LINST.

```
Exemple: RESU = ( F ( RESULTAT= RESU, TOUT CHAM = 'OUI', INST= (3., 7.))
```

On accédera à tous les champs correspondant aux instants 3. et 7.

Titre : Sélection d'un ou plusieurs champs dans une Struct[...]

Date : 07/02/2011 Page : 6/6

Responsable : Jean-Pierre LEFEBVRE

Clé : U4.71.00 Révision : 5501

```
/ LIST INST = LREEL [listr8]
```

Le mot clé LIST_INST indique que l'on veut accéder au(x) champ(s) correspondant à une liste d'instants LREEL, définie par l'opérateur DEFI_LIST_REEL (LREEL est donc un concept de type listr8).

Exemple:

```
LISTE = DEFI_LIST_REEL ( VALE = (3., 7.))
RESU = (_F( RESULTAT= RESU, TOUT_CHAM = 'OUI', LIST_INST= LISTE )
```

On accédera à tous les champs correspondant aux instants 3. et 7.

4.3.6 Opérandes PRECISION / CRITERE

Ces opérandes permettent d'affiner l'accès par variables d'accès réelles du temps ou de la fréquence.

Ce mot clé permet d'indiquer que l'on recherche tous les champs dont l'instant (respectivement la fréquence) se trouve dans l'intervalle "inst ± prec" (Cf. CRITERE).

Par défaut prec = 1.0D-3 ou prec = 1.0D-6 (suivant les commandes). Si CRITERE='ABSOLU', il n'y a pas de valeur par défaut.